

Touch-bediening



Home Snelhei Om Omlaag

Bediening met CCS v10-paneel verbonden met RJ-communicatiekabel met touchpads voor home, snelheid, omhoog en omlaag onder het lcd-scherm zoals hierboven uiteengezet.

Aan/uit

Houd de toets Home 2 seconden ingedrukt om het luchtgordijn in of uit te schakelen.

OPMERKING: Als een elektrisch verwarmd luchtgordijn wordt uitgeschakeld terwijl het aan het verwarmen is, blijft de ventilator ca. 2 minuten draaien om overtollige hitte af te voeren.

Handmatig/automatisch



Schakel de bediening in en druk op de toets Home om te schakelen tussen de automatische en handmatige modus.




Het scherm geeft ... weer voor de automatische stand of ... voor de handmatige stand.

Regeling van het verwarmingsniveau

Handmatige stand

Selecteer het verwarmingsniveau en kies tussen 0,  halve  verwarming of volle verwarming door op de toets omhoog of omlaag te drukken.

Automatische stand

De warmteafgifte wordt automatisch geregeld op basis van de inlaatlucht en de  gewenste temperaturen. De inlaatluchttemperatuur is de bovenste temperatuurwaarde op de controller naast ... op het lcd-scherm.

Ventilatorsnelheid

Druk kort op de toets Snelheid om de ventilatorsnelheid in te stellen:



- Medium 
- Hoog 

Datum- en tijdstellingen

Configureer de datum- en tijdstellingen met de app of via de bediening zoals hieronder beschreven.

Schakel de bediening in en houd de toets Snelheid 2 seconden ingedrukt

Volg de instructies op het lcd-scherm:

- Druk op de toets Omhoog om de waarde te verhogen
- Druk op de toets Omlaag om de waarde te verlagen
- Druk op de toets Snelheid om waarden te bevestigen

Optionele instellingen bediening

Controller met vier standaard vlaginstellingen biedt de volgende optionele functies, zie tabel 1.

Tabel 1

Vlag	Functie	Uitleg	Standaard	Opmerkingen
1	Resetten bij opstarten	Bij een onderbreking van de voeding blijven de instellingen van de controller bewaard	01 (AAN)	WAARSCHUWING! Als de voeding wordt hersteld, gaan de ventilatoren automatisch weer draaien
2	Ventilator stoppen bij koud	Ventilatoren worden uitgeschakeld wanneer verwarmingsniveau is bereikt (alleen AUTO-stand)	00 (UIT)	
3	Nooit koud blazen	Luchtgordijn verwarmt altijd in AUTO-stand	00 (UIT)	Schakelt niet naar ambient-stand
4	Kamertemperatuurregeling	Schakelt de kamertemperatuursensor in de afstandsbediening in	00 (UIT)	Schakelt alle andere temperatuursensoren uit

Indien nodig kunnen vlagwaarden worden gewijzigd door middel van geavanceerde instellingen zoals hieronder beschreven.

Houd met de controller ingeschakeld de toetsen Omhoog en Omlaag op de controller ingedrukt.

Vlagmenu 01 verschijnt op het scherm

Druk op de toets Home. Vlag 01, Resetten bij opstarten, wordt weergegeven

Volg de instructies op het lcd-scherm:

- Druk op de toets Snelheid om door vlaggen 1 t/m 4 te bladeren
- Druk op de toets Omhoog of Omlaag om de geselecteerde vlagwaarde te wijzigen
- Druk op de toets Home om de waarde te bevestigen

Oververhittingsbeveiliging

Een oververhittingsstoring in elektrisch verwarmde toestellen kan ervoor zorgen dat de oververhittingsbeveiling(en) wordt/worden ingeschakeld.

Dit wordt aangegeven door een knipperend waarschuwingssymbool op de Touch-bediening en een rode status-LED op de CCS-V10-plaat in het luchtgordijn.

Ga voor het resetten na of er voldoende luchtstroom is van het luchtgordijn en of het toestel in werking is gesteld volgens de aanwijzingen.

Een geactiveerde oververhittingsbeveiliging resetten:

- Stap 1** Schakel de elektrische voeding naar het luchtgordijn uit.
- Stap 2** Laat het luchtgordijn afkoelen, normaal gesproken is 10 minuten voldoende.
- Stap 3** Schakel de elektrische voeding naar het luchtgordijn in.
- Stap 4** Als de controller is uitgeschakeld, houd dan de toets Home 2 seconden ingedrukt om de controller in te schakelen.
- Stap 5** Druk 8 keer op de toets Home op de controller.

De luchtgordijnverwarming wordt na 30 seconden ingeschakeld zonder waarschuwingssymbool op de controller. De status-LED op de CCS-V10-printplaat knippert groen.